

Схема планшетных включений

327	1111	нр
325	1109	нр
323	331	
321	423	
421	329	
DMX512		2 поток

328	1112	нр
326	1110	нр
324	332	
322	424	
422	330	
DMX512		3 поток

317	1107	нр
315	1105	нр
313	419	
417	319	
DMX512		2 поток

3ф 1129

3ф 1130

318	1108	нр
316	1106	нр
314	420	
418	320	
DMX512		3 поток

311	413	
415	305	
нр	1101	307
нр	1103	309
DMX512		2 поток

310	1104	нр
308	1102	нр
306	416	
414	312	
DMX512		3 поток

303	409	
411	297	
нр	1097	299
нр	1099	301
DMX512		2 поток

304	410	
412	298	
нр	1098	300
нр	1100	302
DMX512		3 поток

293	1095	нр
291	1093	нр
289	405	
407	295	
DMX512		2 поток

294	1096	нр
292	1094	нр
290	408	
406	296	
DMX512		3 поток

333	427	
425	343	
нр	1117	341
нр	1115	339
нр	1113	337
	335	
DMX512		DMX512
2 поток		4 поток

340	426	
428	1114	нр
342	1116	нр
344	334	
нр	1118	336
	338	
DMX512		DMX512
3 поток		4 поток

КРАСНОЯРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ



ЛЕГЕНДА:

- 333 - регулируемые включения разъем CEE 16A
- 427 - регулируемые включения разъем CEE 32A
- нр 1117 - нерегулируемые включения разъем CEE 16A
- 3ф 1129 - нерегулируемые включения разъем 3р+E+N 63A

Светооператорская

281 282 284

нр	1092	283	нр	1091
----	------	-----	----	------